

**(DE) ACHTUNG!**

Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!

(EN) WARNING!

Before assembling, please read carefully the safety instructions!

(NL) LET OP!

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!

(FR) ATTENTION!

Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité

(IT) ATTENZIONE!

Prima di installare leggere attentamente l'avviso di sicurezza!

(ES) ATENCIÓN!

Antes de comenzar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!

(PL) UWAGA!

Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!

(FI) HUOMIO!

Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti!

(CZ) POZOR!

Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!

(RU) ВНИМАНИЕ!

До начала монтажных работ внимательно прочтите эти указания по технике безопасности!

(GR) ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν την διεξαγωγή της συναρμολόγησης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας!

(RO) ATENȚIUNE!

A se citi cu atenție indicațiile privind siguranța, înainte de începerea montării!

(BG) ВНИМАНИЕ!

Преди Да Започнете работите по монтажа прочетете ВНИМАТЕЛНО упрТВаНИЕТо За безопасност!

(TR) DİKKAT!

Montaja ba⁹lamadan önce güvenli talimatnamesini titizlikle okuyunuz!

(HU) FLGYELEM!

A szerelési munkák megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!

(SV) OBS!

Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar med monteringsarbetena!

(HR) POZOR!

Prije početka montaže molimo pozorno pročitajte sigurnosne naputke!

(SL) POZOR!

Prosim, da pred zacetkom montaze, zaradi varnosti preberete vas navodila, ki so prilozena!

(SK) POZOR!

Pred tým ako začnete robiť montážne práce, prečítajte si dôkladne bezpečnostné pokyny!

(PT) CUIDADO!

Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentamente os avisos de segurança!

(BA) POZOR!

Prije početka montaže molimo pažljivo pročitajte sigurnosne upute!

(LT) DĖMESIO!

Norėdami saugiai ir teisingai sumontuoti šviestuv vadovaukitės šia instrukcija!

(ET) HOIATUS!

Enne monteerimist lugege ohutusjuhised tähelepanelikult läbi!

(DA) OBS!

Læs sikkerhedsinformationen nøje, før du monterer produktet!

(NO) ADVARSEL!


Les sikkerhetsinformasjonen nøye før du monterer produktet!

(LV) UZMANĪBU!


Pirms montāžas uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus!

(SR) UPOZORENJE!

Prije početka montaže, pažljivo pročitajte sigurnosne upute!





230V~50Hz
1 x LED / 5.5W



- A. ON
- B. OFF
- C. Night light
- D. Favorite light mode 1
- E. Favorite light mode 2
- F. Favorite light mode 3
- G. Favorite light mode 4
- H. Brightness adjustment

trio-lighting.com/
250810207





ZIS03587

1. Botones de WiZmote

- A. ON
- B. OFF
- C. Luz nocturna
- D. Modo de luz favorito 1
- E. Modo de luz favorito 2
- F. Modo de luz favorito 3
- G. Modo de luz favorito 4
- H. Ajuste del brillo

2. Modos de luz favoritos predeterminados

En el sistema WiZ, cada lámpara pertenece a una sala, que se selecciona mientras se configura la lámpara en nuestra aplicación. Hay disponibles varios tipos de sala para seleccionar (por ejemplo, "Cocina" o "Dormitorio"). Para cada tipo de sala dado, WiZ proporciona un conjunto de 4 modos de luz favoritos, adoptados de forma predeterminada por todas las lámparas situadas en la sala. Puede cambiar rápidamente entre los 4 modos con los botones ①, ②, ③ y ④ de su WiZmote.

3. Modos de luz favoritos personalizados

La aplicación WiZ también le permite editar sus modos de luz favoritos en sus salas, asignando así los modos de luz que elija a los botones ①, ②, ③ y ④. Puede obtener más información sobre cómo usar la aplicación WiZ en wiz.world.

- 4. Interruptor de pared > ON siempre con el color de la luz guardado en el mando a distancia en el botón D (1)
ON-OFF-ON siempre con el color de la luz guardado en el mando a distancia en el botón E (2)
Mando a distancia > ON con memoria
WLAN > ON con memoria

Se debe deshacer de este producto y de las pilas en un punto de recolección designado para desperdicios eléctricos y electrónicos. Para obtener más información, póngase en contacto con la oficina local de la ciudad o con la tienda donde adquirió el producto.

1. WiZmote-knoppen

- A. Aan
- B. uit
- C. Nachtlampje Favoriete
- D. lichtmodus 1 Favoriete
- E. lichtmodus 2 Favoriete
- F. lichtmodus 3 Favoriete
- G. lichtmodus 4 Aanpassing
- H. helderheid

2. Standaard favoriete lichtmodi

In het WiZ-systeem hoort elke lamp bij een kamer die u selecteert tijdens het instellen van de lamp in onze app. Er zijn verschillende kamertypes beschikbaar waaruit u kunt kiezen (bijv. "keuken" of "slaapkamer"). Voor elk gegeven kamertype biedt WiZ een set van 4 favoriete lichtmodi, die standaard worden gebruikt door alle lampen die in de kamer zijn geplaatst. U kunt snel schakelen tussen de 4 modi met de knoppen ①, ②, ③ en ④ op uw WiZmote.

3. Aangepaste favoriete lichtmodi

Met de WiZ-app kunt u ook uw favoriete lichtmodi bewerken in uw kamers en zo de lichtmodi van uw keuze toewijzen aan de knoppen ①, ②, ③ en ④. Leer meer over het gebruik van de WiZ-app op wiz.world.

- 4. Wandschakelaar > altijd ON met de lichtkleur opgeslagen op de afstandsbediening op toets D (1)
Altijd ON-OFF-ON met de lichtkleur opgeslagen op de afstandsbediening op toets E (2)
afstandsbediening > ON met herinnering
WLAN > ON met herinnering

Dit product en deze batterijen moet worden verwijderd bij een aangewezen inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw lokale instanties of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

1. WiZmote buttons

- A. ON
- B. OFF
- C. Night light
- D. Favorite light mode 1
- E. Favorite light mode 2
- F. Favorite light mode 3
- G. Favorite light mode 4
- H. Brightness adjustment

2. Default favorite light modes

In the WiZ system, every lamp belongs to a room, which you select while setting up the lamp in our app. Several room types are available for you to choose from (e.g. "Kitchen" or "Bedroom"). For each given room type, WiZ provides a set of 4 favorite light modes, adopted by default by all lamps placed in the room. You can quickly switch between the 4 modes with the ①, ②, ③ and ④ buttons on your WiZmote.

3. Customized favorite light modes

The WiZ app also allows you to edit your favorite light modes in your rooms, thus assigning light modes of your choice to the ①, ②, ③ and ④ buttons. Learn more about how to use the WiZ app at wiz.world.

- 4. wall switch > ON always with the light colour stored on the remote control on button D (1)
ON-OFF-ON always with the light colour stored on the remote control button E (2)
remote control > ON with memory
WLAN > ON with memory

This product and batteries must be disposed of at a designated collection point for Electrical and Electronic waste. For more information, contact your local city office or the shop where you purchased the product.

1. Boutons WiZmote

- A. MARCHÉ
- B. ARRÊT
- C. Veilleuse
- D. Mode d'éclairage préféré 1
- E. Mode d'éclairage préféré 2
- F. Mode d'éclairage préféré 3
- G. Mode d'éclairage préféré 4
- H. Réglage de la luminosité

2. Modes d'éclairage préférés par défaut

Dans le système WiZ, chaque lampe appartient à une pièce, que vous sélectionnez lors de la configuration de la lampe dans notre application. Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de pièces (par exemple « Cuisine » ou « Chambre »). Pour chaque type de pièce donné, WiZ propose un ensemble de 4 modes d'éclairage préférés, adoptés par défaut par toutes les lampes placées dans la pièce. Vous pouvez basculer rapidement entre les 4 modes avec les boutons ①, ②, ③ et sur votre WiZmote.

3. Modes d'éclairage préférés personnalisés

L'application WiZ vous permet également d'éditer vos modes d'éclairage préférés dans vos pièces, attribuant ainsi les modes d'éclairage de votre choix aux boutons ①, ②, ③ et ④. Découvrez comment utiliser l'application WiZ sur wiz.world.

- 4. Interrupteur mural > ON toujours avec la couleur de la lumière mémorisée sur le bouton D de la télécommande (1)
ON-OFF-ON toujours avec la couleur de la lumière mémorisée sur le bouton E de la télécommande (2)
Télécommande > ON avec paramètres mémorisés
WLAN > ON avec paramètres mémorisés

Ce produit, ainsi que les batteries, doit être éliminé dans un point de collecte désigné pour les déchets électriques et électroniques. Pour plus d'informations, contactez votre mairie locale ou le magasin où vous avez acheté le produit.



1. Przyciski WiZmote

- A. WŁĄCZENIE
- B. WYŁĄCZENIE
- C. Światło nocne
- D. Tryb Ulubione światło 1
- E. Tryb Ulubione światło 2
- F. Tryb Ulubione światło 3
- G. Tryb Ulubione światło 4
- H. Regulacja jasności

2. Domyślne, ulubione tryby światła

W systemie WiZ, każda lampa jest przypisana do pokoju, wybranego podczas ustawiania lampy w naszej aplikacji. Dostępnych do wybrania jest kilka typów pokoi (np. "Kuchnia" lub "Sypialnia"). Dla każdego danego typu pokoju, WiZ udostępnia zestaw 4 ulubionych trybów światła, zaadoptowanych domyślnie przez wszystkie lampy umieszczone w pokoju. Pomędzy 4 trybami można szybko przełączyć przyciskami ①, ②, ③ i ④ w WiZmote.

3. Dostosowane, ulubione tryby światła

Aplikacja WiZ umożliwia także edycję ulubionych trybów światła w pokojach, przypisując wybrane tryby światła do przycisków ①, ②, ③ i ④. Więcej informacji o tym, jak używać aplikacji WiZ, można uzyskać pod adresem wiz.world.

- 4. Przełącznik ścienny > ON zawsze jasny kolor na pilocie na przycisku D (1)
ON-OFF-ON zawsze jasny kolor na pilocie na przycisku E (2)
pilot > ON z pamięcią
WLAN > ON z pamięcią

Ten produkt i baterie należy usunąć do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. W celu uzyskania dalszych informacji, należy się skontaktować z lokalnym urzędem miejskim lub ze sklepem w którym produkt został zakupiony.

1. WiZmote-Tasten

- A. An
- B. Aus
- C. Nachtlicht
- D. Favoriten-Beleuchtungsmodus 1
- E. Favoriten-Beleuchtungsmodus 2
- F. Favoriten-Beleuchtungsmodus 3
- G. Favoriten-Beleuchtungsmodus 4
- H. Helligkeitsanpassung

2. Standardmäßige Favoriten-Beleuchtungsmodi

Im WiZ-System gehört jede Lampe zu einem Raum; diesen wählen Sie bei der Einrichtung der Lampe in unserer App. Dabei stehen verschiedene Raumtypen zur Auswahl bereit (z. B. „Küche“, „Schlafzimmer“ usw.). Für jeden Raumtypen bietet WiZ eine Auswahl von 4 Favoriten-Beleuchtungsmodi, die standardmäßig von allen Lampen im Raum übernommen werden. Mit den Tasten ①, ②, ③ und ④ an Ihrer WiZmote können Sie schnell zwischen den 4 Modi umschalten.

3. Angepasste Favoriten-Beleuchtungsmodi

Zudem ermöglicht Ihnen die WiZ-App die Bearbeitung Ihrer Favoriten-Beleuchtungsmodi in Ihren Räumen; dabei können Sie die gewünschten Beleuchtungsmodi den Tasten ①, ②, ③ und ④ z uweisen. Erfahren Sie unter wiz.world mehr über die Verwendung der WiZ- App.

- 4. Wandschalter > ON immer mit der Lichtfarbe, die auf der Fernbedienung auf Taste D (1) gespeichert ist
ON-OFF-ON immer mit der Lichtfarbe, die auf der Fernbedienung auf Taste E (2) gespeichert ist
Fernbedienung > ON mit Memoryfunktion
WLAN > ON mit Memoryfunktion

Dieses Produkt sowie Batterien/Akkumulatoren müssen bei einer speziellen Sammelstelle für elektrische und elektronische Abfälle entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung oder bei dem Laden, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

1. Tasti WiZmote

- A. ON
- B. OFF
- C. Luce notturna
- D. luce preferita 1 Modalità
- E. luce preferita 2 Modalità
- F. luce preferita 3 Modalità
- G. luce preferita 4
- H. Regolazione luminosità

2. Modalità luce preferita predefinita

Nel sistema WiZ, ogni lampada appartiene ad una stanza, che viene selezionata durante la configurazione della lampada nell'app. Sono disponibili vari tipi di stanza tra cui scegliere (ad esempio, "Cucina" o "Stanza da letto"). Per ogni tipo di stanza, WiZ fornisce un set di 4 modalità luce preferita, adottata per impostazione predefinita da tutte le lampade situate nella stanza. È possibile commutare rapidamente tra le 4 modalità con i tasti ①, ②, ③ e ④ su WiZmote.

3. Modalità luce preferita personalizzata

L'app WiZ consente inoltre di modificare le modalità luce preferite nelle stanze, assegnando le modalità desiderate ai tasti ①, ②, ③ e ④. Per ulteriori informazioni sull'usodell'app WiZ, consultare wiz.world.

- 4. Interruttore posto sul muro > ON sempre con il colore della luce memorizzato sul telecomando al pulsante D (1)
ON-OFF-ON sempre con il colore della luce memorizzato sul telecomando al pulsante E (2)
telecomando > ON con le impostazioni in memoria
WLAN > ON con le impostazioni in memoria

Il prodotto e le batterie devono essere smaltite in un punto di raccolta designato per i rifiuti elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti locali o il rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto.

1. Tlačítka na dálkovém ovladači WiZmote

- A. ZAP.
- B. VYP.
- C. Noční světlo
- D. Režim oblíbeného osvětlení 1
- E. Režim oblíbeného osvětlení 2
- F. Režim oblíbeného osvětlení 3
- G. Režim oblíbeného osvětlení 4
- H. Úpravy jasu

2. Výchozí režimy oblíbeného osvětlení

































V systému WiZ patří každá lampa k některé místnosti, kterou vyberete při nastavování lampy v naší aplikaci. Můžete vybrat z řady typů místností (například „Kuchyně“ nebo „Ložnice“). Pro každý typ místnosti nabízí WiZ 4 režimy oblíbeného osvětlení, kterými ve výchozí konfiguraci řídí všechny lampy umístěné v místnosti. Tyto 4 režimy lze rychle přepínat pomocí tlačítek ①, ②, ③ a ④ na dálkovém ovladači WiZmote.

































3. Přizpůsobené režimy oblíbeného osvětlení

V aplikaci WiZ lze rovněž upravovat vaše režimy oblíbeného osvětlení ve vašich místnostech a přiřazovat vybrané režimy osvětlení tlačítkům ①, ②, ③ a ④. Další pokyny pro používání aplikace WiZ najdete na webu wiz.world.

- 4. Nástěnný vypínač > ON (ZAP) vždy s barvou světla uloženého v dálkovém ovládání pomocí tlačítka D (1)
ON-OFF-ON (ZAP-VYP-ZAP) vždy s barvou světla uloženého v dálkovém ovládání pomocí tlačítka E (2)
dálkové ovládání > ON (ZAP) s pamětí
WLAN > ON (ZAP) s pamětí

Tento výrobek a baterie musí být zlikvidovány v určené sběrně elektronického a elektrického odpadu. Další informace vám poskytnou místní orgány nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

БЪЛГАРСКИ ДОБРЕ ДОШЛИ	BOSANSKI DOBRODOŠLI	ČEŠTINA VÍTĚJTE	DANISH (DANSK) VELKOMMEN	EAHAHKA KAΛΩ ΟΡΓΙΣΤΕ	ESTONIAN TERE TULEMAST	HRVATSKI DOBRO DOŠLI	HUNGARIAN ÜDVÖZÖLÜK!
<p>1. Използвайте безплатното приложение Wi-Fi на Google Play или App Store, или сканирайте QR кода Wi-Fi Home или Wi-Fi Home (2) на опаковката на вашето устройство.</p>  <p>2. Използвайте QR кода Wi-Fi Connected Light и сканирайте QR кода Wi-Fi Home или Wi-Fi Home (2) на опаковката на вашето устройство.</p>  <p>3. Отваряте приложението Wi-Fi Home и изберете опцията "Добро дошли" (Wi-Fi Home).</p>  <p>4. Проверете дали устройството ви е свързано с Wi-Fi мрежата. Ако не е свързано, изберете опцията "Свържи се с Wi-Fi мрежата" (Wi-Fi Home).</p> 	<p>1. Преместете безплатното приложение Wi-Fi на Google Play или App Store, или сканирайте QR кода Wi-Fi Home или Wi-Fi Home (2) на опаковката на вашето устройство.</p>  <p>2. Използвайте QR кода Wi-Fi Connected Light и сканирайте QR кода Wi-Fi Home или Wi-Fi Home (2) на опаковката на вашето устройство.</p>  <p>3. Отваряте приложението Wi-Fi Home и изберете опцията "Добро дошли" (Wi-Fi Home).</p>  <p>4. Проверете дали устройството ви е свързано с Wi-Fi мрежата. Ако не е свързано, изберете опцията "Свържи се с Wi-Fi мрежата" (Wi-Fi Home).</p> 	<p>1. Преместете безплатното приложение Wi-Fi на Google Play или App Store, или сканирайте QR кода Wi-Fi Home или Wi-Fi Home (2) на опаковката на вашето устройство.</p>  <p>2. Използвайте QR кода Wi-Fi Connected Light и сканирайте QR кода Wi-Fi Home или Wi-Fi Home (2) на опаковката на вашето устройство.</p>  <p>3. Отваряте приложението Wi-Fi Home и изберете опцията "Добро дошли" (Wi-Fi Home).</p>  <p>4. Проверете дали устройството ви е свързано с Wi-Fi мрежата. Ако не е свързано, изберете опцията "Свържи се с Wi-Fi мрежата" (Wi-Fi Home).</p> 	<p>1. Download the free Wi-Fi app from Google Play or App Store, or scan the QR code Wi-Fi Home or Wi-Fi Home (2) on the packaging of your device.</p>  <p>2. Install the Wi-Fi Connected Light app by scanning the QR code Wi-Fi Home or Wi-Fi Home (2) on the packaging of your device.</p>  <p>3. Open the Wi-Fi Home app and select the "Velkommen" option (Wi-Fi Home).</p>  <p>4. Check if your device is connected to the Wi-Fi network. If not connected, select the "Connect to Wi-Fi network" option (Wi-Fi Home).</p> 	<p>1. Скачайте безплатното приложение Wi-Fi на Google Play или App Store, или сканирайте QR кода Wi-Fi Home или Wi-Fi Home (2) на опаковката на вашето устройство.</p>  <p>2. Използвайте QR кода Wi-Fi Connected Light и сканирайте QR кода Wi-Fi Home или Wi-Fi Home (2) на опаковката на вашето устройство.</p>  <p>3. Отваряте приложението Wi-Fi Home и изберете опцията "Velkommen" (Wi-Fi Home).</p>  <p>4. Проверете дали устройството ви е свързано с Wi-Fi мрежата. Ако не е свързано, изберете опцията "Свържи се с Wi-Fi мрежата" (Wi-Fi Home).</p> 	<p>1. Laadige alla tasuta Wi-Fi app Google Play või App Store'ist, või skannige QR koodi Wi-Fi Home või Wi-Fi Home (2) seadme pakendil.</p>  <p>2. Installige Wi-Fi Connected Light'i rakendus, skannides QR koodi Wi-Fi Home või Wi-Fi Home (2) seadme pakendil.</p>  <p>3. Avage Wi-Fi Home'i rakendus ja valige "Tere tulemast" (Wi-Fi Home).</p>  <p>4. Kontrollige, kas teie seade on ühendatud Wi-Fi võrguga. Kui ei ole, valige "Ühenda Wi-Fi võrguga" (Wi-Fi Home).</p> 	<p>1. Преместете безплатното приложение Wi-Fi на Google Play или App Store, или сканирайте QR кода Wi-Fi Home или Wi-Fi Home (2) на опаковката на вашето устройство.</p>  <p>2. Използвайте QR кода Wi-Fi Connected Light и сканирайте QR кода Wi-Fi Home или Wi-Fi Home (2) на опаковката на вашето устройство.</p>  <p>3. Отваряте приложението Wi-Fi Home и изберете опцията "Добро дошли" (Wi-Fi Home).</p>  <p>4. Проверете дали устройството ви е свързано с Wi-Fi мрежата. Ако не е свързано, изберете опцията "Свържи се с Wi-Fi мрежата" (Wi-Fi Home).</p> 	<p>1. Töltsd le az ingyenes Wi-Fi alkalmazást a Google Play Áruházról vagy az App Store-ról, vagy a QR kódot Wi-Fi Home-t vagy Wi-Fi Home (2)-t a készülék csomagolásán.</p>  <p>2. Telepítsd le a Wi-Fi Connected Light alkalmazást, elolvasva a QR kódot Wi-Fi Home-t vagy Wi-Fi Home (2)-t a készülék csomagolásán.</p>  <p>3. Nyisd meg a Wi-Fi Home alkalmazást, és válaszd a "Üdvözlés" (Wi-Fi Home) lehetőséget.</p>  <p>4. Ellenőrizd, hogy a készülék csatlakozott-e a Wi-Fi hálózatra. Ha nem, válaszd a "Csatlakozás a Wi-Fi hálózatra" (Wi-Fi Home) lehetőséget.</p> 

INGLĚS BEM-VINDO	LIETUVIŠKAI SVEIKI	LATVIEŠU LAIPNI LŪDZAMI	NORSK VELKOMMEN	SVENSKA VÄLKOMMEN	SLOVENSKY VITAJTE	SLOVENŠČINA DOBRODOŠLI	TÜRKIŞ HOŞ GELDİNİZ
<p>1. Download the free Wi-Fi app from Google Play or App Store, or scan the QR code Wi-Fi Home or Wi-Fi Home (2) on the packaging of your device.</p>  <p>2. Install the Wi-Fi Connected Light app by scanning the QR code Wi-Fi Home or Wi-Fi Home (2) on the packaging of your device.</p>  <p>3. Open the Wi-Fi Home app and select the "Bem-vindo" option (Wi-Fi Home).</p>  <p>4. Check if your device is connected to the Wi-Fi network. If not connected, select the "Connect to Wi-Fi network" option (Wi-Fi Home).</p> 	<p>1. Parsieliti nemokomai "Wi-Fi" programą "Google Play" arba "App Store" svetainėse arba QR kodą "Wi-Fi Home" arba "Wi-Fi Home (2)" ant įrenginio pakuotės.</p>  <p>2. Įdiekite "Wi-Fi Connected Light" programą, nuskaitydami QR kodą "Wi-Fi Home" arba "Wi-Fi Home (2)" ant įrenginio pakuotės.</p>  <p>3. Atidarykite "Wi-Fi Home" programą ir pasirinkite "Sveiki" (Wi-Fi Home) parinktį.</p>  <p>4. Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie Wi-Fi tinklo. Jei neįjungtas, pasirinkite "Prijungti prie Wi-Fi tinklo" (Wi-Fi Home) parinktį.</p> 	<p>1. Leģidatīģatj nemokamais Wi-Fi lietotni no Google Play vai App Store, vai skenējot QR kodus Wi-Fi Home vai Wi-Fi Home (2) ierīģes iepakojumā.</p>  <p>2. Instalējiet Wi-Fi Connected Light lietotni, skenējot QR kodus Wi-Fi Home vai Wi-Fi Home (2) ierīģes iepakojumā.</p>  <p>3. Atveriet Wi-Fi Home lietotni un atlasiet "Laipni lūdzami" (Wi-Fi Home) opciju.</p>  <p>4. Pārbaudiet, vai ierīģis ir pieslēģts Wi-Fi tīģelim. Ja nē, atlasiet "Pieslēģties Wi-Fi tīģelim" (Wi-Fi Home) opciju.</p> 	<p>1. Last ned Wi-Fi app gratis fra Google Play eller App Store, eller skan QR koden Wi-Fi Home eller Wi-Fi Home (2).</p>  <p>2. Installer Wi-Fi Connected Light app ved å skanne QR koden Wi-Fi Home eller Wi-Fi Home (2) på produktpakningen.</p>  <p>3. Åpne Wi-Fi Home app og velg "Velkommen" (Wi-Fi Home).</p>  <p>4. Sjekk om enheten er tilkoblet Wi-Fi nettverket. Hvis ikke, velg "Tilkoblet til Wi-Fi nettverket" (Wi-Fi Home).</p> 	<p>1. Ladda ned den kostnadsfria Wi-Fi appen från Google Play eller App Store, eller skann QR koden Wi-Fi Home eller Wi-Fi Home (2).</p>  <p>2. Installera Wi-Fi Connected Light app genom att skanna QR koden Wi-Fi Home eller Wi-Fi Home (2) på produktförpackningen.</p>  <p>3. Öppna Wi-Fi Home app och välj "Välkommen" (Wi-Fi Home).</p>  <p>4. Kontrollera om enheten är ansluten till Wi-Fi nätverket. Om inte, välj "Anslut till Wi-Fi nätverket" (Wi-Fi Home).</p> 	<p>1. Preuzmite besplatno Wi-Fi aplikaciju sa Google Play ili App Store, ili skenirajte QR kod Wi-Fi Home ili Wi-Fi Home (2) na pakiranju uređaja.</p>  <p>2. Instalirajte Wi-Fi Connected Light aplikaciju skenirajući QR kod Wi-Fi Home ili Wi-Fi Home (2) na pakiranju uređaja.</p>  <p>3. Otvorite Wi-Fi Home aplikaciju i odaberite "Vítajte" (Wi-Fi Home).</p>  <p>4. Provjerite je li uređaj povezan s Wi-Fi mrežom. Ako nije, odaberite "Poveži se s Wi-Fi mrežom" (Wi-Fi Home).</p> 	<p>1. Preuzmite besplatno Wi-Fi aplikaciju sa Google Play ili App Store, ili skenirajte QR kod Wi-Fi Home ili Wi-Fi Home (2) na pakiranju uređaja.</p>  <p>2. Instalirajte Wi-Fi Connected Light aplikaciju skenirajući QR kod Wi-Fi Home ili Wi-Fi Home (2) na pakiranju uređaja.</p>  <p>3. Otvorite Wi-Fi Home aplikaciju i odaberite "Dobrodošli" (Wi-Fi Home).</p>  <p>4. Provjerite je li uređaj povezan s Wi-Fi mrežom. Ako nije, odaberite "Poveži se s Wi-Fi mrežom" (Wi-Fi Home).</p> 	<p>1. Ücretsiz Wi-Fi uygulamasını bedava Google Play'den veya App Store'dan Wi-Fi Home QR kodunu veya Wi-Fi Home (2) QR kodunu taramayarak indirin.</p>  <p>2. Ücretsiz Wi-Fi Connected Light uygulamasını, Wi-Fi Home veya Wi-Fi Home (2) QR kodunu cihazınızın ambalajından taramayarak indirin.</p>  <p>3. Ücretsiz Wi-Fi Home uygulamasını açın ve "Hoş geldiniz" (Wi-Fi Home) seçeneğini seçin.</p>  <p>4. Cihazınızın Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Eğer bağlı değilse, "Wi-Fi ağına bağlan" (Wi-Fi Home) seçeneğini seçin.</p> 

DE	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n) F
EN	This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) F
NL	Dit product bevat lichtbron(nen) van energiezuinigheid, klasse(n) F
FR	Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d'efficacité énergétique F
IT	Questo prodotto contiene fonte/i luminosa/e della/e classe/i di efficienza energetica F
ES	Este producto cuenta con fuente(s) luminosas de eficiencia energética de clase(s) F
PL	Produkt zawiera źródła światła o klasie(-ach) efektywności energetycznej F
FI	Tämä tuote sisältää valolähteitä, joiden energiatehokkuusluokka (tai luokat) on (ovat) F
CZ	Světelný zdroj/světelné zdroje tohoto produktu je/Jsou v energetické třídě/energetických třídách F
RU	Это изделие содержит источники света с классом энергопотребления F
GR	Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός τάξης ενεργειακής απόδοσης F
RO	Acest produs conține sursă/surse de lumină cu clasă/clase de eficiență energetică F
BG	Този продукт съдържа светлинен(ни) източник(ци) с клас(ове) на енергийна ефективност F
TR	Bu üründe F enerji verimlilik sınıflarına ait ışık kaynakları bulunmaktadır
HU	Ez a termék F energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz
SV	Denna produkt innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass(er) F
HR	Ovaj proizvod ima izvore svjetla energetske učinkovitosti klase F
SL	Ta izdelek vsebuje svetlobne vire razredov energijske učinkovitosti F
SK	Toto zariadenie obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F
PT	Este produto contém uma(s) fonte(s) de luz da(s) classe(s) de eficiência energética F
BA	Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svjetlosti energetske efikasnosti klase(a) F
LT	Šiame gaminyje naudojamas šviesos šaltinis (-iai), priklausantis (-ys) energijos vartojimo efektyvumo klasei (-ėms) F
ET	See toode sisaldab F klassi(de) energiasäästlikkusega valgusallikat(id)
DA	Dette produkt indeholder lyskilde(r) af energimærkningsklassern(e) F
NO	Dette produktet inneholder lyskilde(r) til energieffektivitetsklassen(e) F
LV	Šis produkts satur enerģijas avota(-u) gaismas avotus(-us) F
SR	Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svetlosti energetske efikasnosti klase(a) F
UK	Цей виріб містить джерела світла з класом енергоспоживання F



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.trio-leuchten.de

Declaration of Conformity

Hereby, Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.trio-leuchten.de

Déclaration de conformité

La société Trio Leuchten GmbH, sise à Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : www.trio-leuchten.de

Verklaring van conformiteit

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg verklaart hiermee dat het product voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de Europese verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: www.trio-leuchten.de.

Dichiarazione di Conformità

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, dichiara che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.trio-leuchten.de

Declaración de conformidad

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, por la presente declara que este producto cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la Unión Europea está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.trio-leuchten.de

Deklaracja zgodności

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, niniejszym poświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywą nr 2014/53 / UE. Cały tekst deklaracji zgodności jest dostępny na stronie: www.trio-leuchten.de

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg ilmoittaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on saatavana osoitteessa www.trio-leuchten.de

Prohlášení o shodě

Společnost Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.trio-leuchten.de

Заявление о соответствии

Компания Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg настоящим заявляет, что данный продукт соответствует Директиве ЕС 2014/53 / EU. Полный текст Декларации соответствия стандартам ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.trio-leuchten.de

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα δήλωση η Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg δηλώνει, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την κατευθυντήρια οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: www.trio-leuchten.de

Certificat de conformitate

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.trio-leuchten.de

Декларация за съответствие

С настоящото, Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, декларира, че този продукт е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на достъпен на адрес: www.trio-leuchten.de

Uygunluk Taahhünamesi

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: www.trio-leuchten.de

Megfelelőségi nyilatkozat

A Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg ezennel kijelenti, hogy ez a termék eleget tesz a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő webhelyen érhető el: www.trio-leuchten.de

Deklaration om överensstämmelse

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, Tyskland, förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-deklarationen om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.trio-leuchten.de

Izjava o skladnosti

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, ovim izjavljuje da je ovaj proizvod skladan s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekst izjave o skladnosti EU dostupan je na sljedećoj mrežnoj adresi: www.trio-leuchten.de

Izjava o skladnosti

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen z Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.trio-leuchten.de

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg týmto prehlasuje, že jej produkt je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celý text prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: www.trio-leuchten.de

Declaração de Conformidade

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: www.trio-leuchten.de

Deklaracija o usklađenosti

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst deklaracije o usklađenosti EU raspoloživ je na sljedećoj internet adresi: www.trio-leuchten.de

Atitikties deklaracija

„Trio Leuchten GmbH“ Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, pareiškia ir patvirtina, kad šis prietaisas atitinka direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Pilną ES atitikties deklaracijos tekstą rasite adresu www.trio-leuchten.de

Vastavusdeklaratsioon

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg kinnitab, et toode vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebilehel: www.trio-leuchten.de

Overenstemmelseserklæring

Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, erklærer hermed, at dette produkt er i overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den komplette tekst fra overenstemmelseserklæringen for EU er tilgængelig på den følgende internetadresse: www.trio-leuchten.de

Samsvarserklæring

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, erklærer herved at dette produkt er i samsvar med direktiv 2014/53/EF. Den komplette teksten til EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.trio-leuchten.de

Atbilstības deklarācija

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberga, ar šo deklarē, ka šis izstrādājums atbilst direktīvai Nr. 2014/53/EU. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: www.trio-leuchten.de

Deklaracija o usklađenosti

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst deklaracije o usklađenosti EU na raspolaganju je na sledećoj internet adresi: www.trio-leuchten.de

Декларація про відповідність

Цим Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, заявляє, що цей продукт відповідає Директиві 2014/53 / ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за такою Інтернет-адресою: www.trio-leuchten.de